

3 GEBRAUCHSANLEITUNG & PFLEGE

Haben Sie den Feuerkorb aufgebaut oder bereits aufgebaut erhalten, so beachten Sie beim Gebrauch bitte Folgendes:

- Wenn Sie den Wachsackeleinsatz verwenden, so beachten Sie bitte unbedingt die **Gefahrenhinweise**. **Lesen Sie diese sorgfältig durch!**
- Alternativ zur Wachsackel können Sie Ihren Feuerkorb auch mit einer **handelsüblichen Kerze** betreiben. Dann können Sie diesen ggf. auch im **Innenbereich** verwenden - jedoch auch dann nur unter Aufsicht. Vorsicht: Auch beim Betrieb mit einer Kerze können Teile des Feuerkorbs heiß werden!
- Verwenden Sie zum Anzünden des Fackeleinsatzes oder der Kerze ein **handelsübliches Feuerzeug** oder **Streichhölzer**; am besten eignet sich dazu ein **längeres Stabfeuerzeug**. Verwenden Sie auf keinen Fall flüssigen Grillanzünder oder sonstige Brandbeschleuniger!
- Wenn Sie Ihren Feuerkorb noch in „roh/blank“ erhalten haben - also noch nicht mit gerosteter Oberfläche - so weisen wir darauf hin, dass dieser rosten wird. Dies ist kein Mangel, sondern eine **Spezialität dieses Materials**. Wenn Sie wollen, dass sich die **Rost-Patina** schneller bildet, so können Sie dem etwas nachhelfen: sprühen Sie dazu den Feuerkorb mit einer **Kochsalzlösung** ein, und stellen Sie ihn **ins Freie**. Diesen Vorgang können Sie mehrfach wiederholen, jedoch sollte der Feuerkorb zwischendurch immer Gelegenheit haben, abzutrocknen. Stellen Sie den Feuerkorb dabei auf einen **unempfindlichen Untergrund**, oder stellen Sie ihn auf einen **Untersetzer**.
- Weiterer oder spezieller Pflege bedarf der Feuerkorb nicht.

WACHSFACKELEINSÄTZE In der Dose

Folgende Einsätze sind über uns erhältlich:

S Ø 7 cm, (ohne Deckel) Brenndauer ca. 3 Std. *

M Ø 10 cm, (ohne Deckel) Brenndauer ca. 5 Std. *

M1 Ø 10 cm, (mit Deckel) Brenndauer ca. 10 Std. *

* Die angegebene Brenndauer der Wachsackeleinsätze bezieht sich auf den Einsatz bei Windstille und wird von den Witterungsverhältnissen beeinflusst.

Für alle Feuerkorb-Varianten und -Preise besuchen Sie bitte unseren Webshop unter www.albkult.de



AIZ gGmbH

Lauterbachstraße 3
72459 Albstadt-Lautlingen

Tel.: +49 7431 80089-10
E-Mail: info@albkult.de

TULIP DER FEUERKORB

- 1 Gefahrenhinweise
- 2 Information COR-TEN-Stahl
- 3 Gebrauchsanweisung & Pflege



1 GEFAHRENHINWEISE

Unbedingt beachten!

Im Lieferumfang Ihres Feuerkorbs befindet sich ein **Wachsfackeleinsatz** in der Dose.

Bitte beachten Sie hierzu unbedingt die folgenden Hinweise:

Nur im Freien verwenden!

Es kommt - im Vergleich zu einer normalen Kerze - aufgrund der deutlich größeren Flamme auch zu mehr Rußentwicklung. Deshalb darf der Feuerkorb in Verbindung mit dem Fackeleinsatz nur im Freien verwendet werden.*

Fackeleinsatz nicht mit Wasser in Verbindung bringen! EXPLOSIONSGEFAHR!!!!

Aus diesem Grund sollten Sie den Fackeleinsatz bei Regen nicht anzünden bzw. löschen. **Lagern Sie den Fackeleinsatz stets im Trockenen.** So vermeiden Sie gefährliche Wasseransammlungen unten in der Dose.

Verwendung nur auf ebenem, feuerfestem Untergrund!

Der Feuerkorb bildet quasi bereits den feuerfesten Untergrund. Dennoch sollten sich keine leicht entzündlichen Gegenstände in der unmittelbaren Umgebung befinden. Außerdem sollten Sie unbedingt auf einen ebenen und sicheren Stand achten.

Nur unter Aufsicht betreiben!

Beim Betrieb darf das Feuer nicht unbeaufsichtigt sein. Kinder oder Tiere dürfen keine Zugriffsmöglichkeit haben. Der Fackeleinsatz darf nicht in die Hände von Kindern gelangen!

Erlöschen nur durch Ersticken der Flamme!

Am besten lassen Sie den Einsatz ausbrennen. Sollten Sie den Einsatz jedoch vorzeitig löschen wollen, so darf dies ausschließlich durch Sauerstoffenzug (Ersticken) geschehen. Sie dürfen die **Flamme nicht auspusten oder mit Wasser löschen**, da heißes, flüssiges Wachs hochspritzen kann!

Zum Löschen/Ersticken verwenden Sie am besten unseren **AUSMACHER** oder einen anderen passenden, nicht brennbaren Deckel. Die gesamte Öffnung muss damit abgedeckt werden können. Die Abdeckung darf nicht in den Fackeleinsatz hineinpassen (flüssiges Wachs)!

ACHTUNG HEISS!

Verbrennungsgefahr!

Wenn der Fackeleinsatz eine Weile brennt, so ist der Großteil des darin enthaltenen Waxes **flüssig** und **sehr heiß**. Daher sollten Sie unbedingt darauf achten, dass der Korb nicht kippt oder angestoßen wird.

Wenn Sie die Flamme erstickt haben, sollten Sie das Wachs vollständig **erkalten lassen**, bevor Sie den Korb mit dem Einsatz bewegen. Selbst wenn sich an der Oberfläche bereits eine Wachshaut gebildet hat, sollten Sie noch abwarten, da sich darunter noch flüssiges Wachs befinden kann.

Auch der Feuerkorb selbst kann durch die Flammen heiß werden und sollte erst bewegt werden, wenn er ausgekühlt ist.

*TIPP

Wenn Sie den Feuerkorb dennoch im **Innenbereich** verwenden wollen, so ersetzen Sie den Fackeleinsatz durch eine handelsübliche Kerze.



2 Wetterfester Stahl (COR-TEN Stahl)

Der Feuerkorb ist aus einem ganz besonderen Stahl gefertigt, einem so genannten wetterfesten Baustahl, auch **COR-TEN**-Stahl genannt. Ein Feuerkorb aus normalem Stahl würde nach einer gewissen Zeit komplett durchrosten, nicht jedoch dieser aus wetterfestem Stahl Gefertigte.

Der Grund hierfür liegt darin, dass sich direkt unter der Rostschicht eine **Sperrschicht** bildet, welche den Feuerkorb vor der Durchrostung **schützt**.

Je nach Witterungseinflüssen verändert sich die Oberfläche noch **innerhalb der ersten drei Jahre**. In dieser Zeit bildet sich eine **gleichmäßige, genarbte Rostoberfläche**. Die Farbe kann sich über hellbraun, rotbraun, braun-violett nach dunkelbraun-violett verändern.

Bitte beachten Sie, dass während dieses Prozesses durch herablaufendes Wasser auch etwas Rost abgetragen werden kann. Es kann daher bei hellen, empfindlichen Flächen zu einer Verfärbung kommen. Wir empfehlen deshalb, entweder einen unempfindlichen Standort zu wählen oder etwas unter den Feuerkorb zu stellen (z. B. Topfuntersetzer aus Ton).

